


## 使いかた

❶アームが右にある状態でミニレコードをプレイヤーにセットします。
❷つまみをONにすると、レコードが回転します。
❸アームを左に動かして、アームの先端がレコードの上に来るようにします。
❹アームの根元を押してアームを下げると、3秒後に音楽が流れ始めます。
❺ミニレコードを取り外すときは、つまみをOFFにしてください。
※電源が入っている時は、手や髪、衣服などを可動部分に近づけないでください。ケガや衣類の巻き込みの原因となります。
※音量を調整する機能はついておりません。

## 充電について

■充電は大人の方が行ってください。
■本製品はUSB充電式です。付属のケーブルで充電してください。
■充電中は本体の差込口下部の赤色LEDが点灯し、フル充電になると消灯します。
■充電中は自動的に充電モードへ切り替わり、本体の動作は停止します。

## ⚠ 警告（けいこく）

保護者の方へ 必ず お読みください。
小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

## ⚠ 注意

■USBケーブルや充電器類は定期的に破損がないか点検し、破損時は使用しないでください。■使用しないときは必ず電源を切ってください。■本製品にはリチウムイオン充電池が内蔵されています。電池の交換・取り外しはできません。■分解や改造は絶対にしないでください。■ショートさせたり、火の中に入れたりしないでください。発火や破裂の原因となります。■高温になる場所や、直射日光の当たる場所（窓辺・車内・屋外など）に放置しないでください。■本製品を廃棄するときは、各自治体の指示（地域の条例）に従ってください。■この説明書は大切に保管してください。

Dream Blossom
発売元：
株式会社ドリームブロッサム
〒880-0123 宮崎県宮崎市芳士607
TEL: 0985-72-6622
www.dreamblossom.jp

1



2




3



4



5




